

TARUS větrací fasádní profil proti hmyzu ALU TARUS OBCHODNÍ SLUŽBY SRO
PAVELKOVA 1210/10B, OLOMOUC, 779 00, WWW.TARUS.CZ



Pozíció	Leírás	Mennyiségi egység	
---------	--------	-------------------	--

Ki kell választani a megfelelő alkalmazási területet:

1. Tetőszellőztetés Protector szellőzőprofilokkal.
2. Homlokzat lezárása.
3. Őszi edzés.
4. Ablakpárkány csatlakozás
5. Alapozás



Pozíció	Leírás	Mennyiségi egység		
---------	--------	-------------------	--	--

1. Tetőszellőztetés Protector szellőzőprofilokkal.

A tető szellőztetése során a szellőzőprofilok ereszbe történő beépítésekor legalább $200 \text{ cm}^2 / \text{lfm}$ szabad szellőzőkeresztmetszetet kell biztosítani.

(Megjegyzés: maximum 10 m^2 -es tetőfelületre $200 \text{ cm}^2/\text{m}$ szabad szellőző-keresztmetszet vonatkozik; nagyobb tetőfelületek esetén legalább a tetőfelület 2‰-ének megfelelő szabad szellőző-keresztmetszetet kell biztosítani.)
(Lásd a DIN 4108 3. részét)

A szellőzőprofilokat megfelelő távolságra és feszültségmentesen kell felszerelni. A rögzítőelemeket a szellőzőnyílások közepére kell helyezni.

A szellőzőprofilokat szellőzőszögként és/vagy szellőzőcsikként kell beszerelni.
Kivitelezés részletre szabva.

0

9309. számú védőelem Szellőzőszög 30x30 mm Szín alumínium natúr

Szabad szellőzőnyílás-keresztmetszet $92/92 \text{ cm}^2 / \text{folyóméter}$

_____ méter _____

(Megjegyzés: a „szabad szellőzőkeresztmetszet” akadálytalan szellőzőkeresztmetszetet jelent)
Ennek a profilnak a szabad szellőzőkeresztmetszete nem elegendő; további szerkezeti intézkedésekre vagy nagyobb kapacitású szellőzőprofilokra van szükség.
szellőző keresztmetszet használható)

Felár az előző tétel szellőzőprofiljának poliészter porbevonatáért.

RAL-szám _____

_____ méter _____



Pozíció	Leírás	Mennyiségi egység	
---------	--------	-------------------	--

2. Homlokzat lezárása.

A szellőzőrétegnek legalább 20 mm szélesnek kell lennie.

A szellőzőprofilok szabad szellőzőkeresztmetszetének legalább 50 cm²/folyóméternek kell lennie.

A szellőzőprofilokat megfelelő távolságra, kényszer nélkül kell felszerelni, vagy ereszszelelőprofilokkal rögzíteni a homlokzati panelhez, és szépen össze kell kötni a tetőburkolattal/mellvédburkolattal.

A rögzítőkonzolt a szellőzőnyílások középre kell helyezni.
Kivitelezés részletre szabva.

0

9309. számú védőelem Szellőzőszög 30x30 mm Szín alumínium natúr

Szabad szellőzőnyílás-keresztmetszet 92/92 cm² / folyóméter

_____ méter _____

(Megjegyzés: a „szabad szellőzőkeresztmetszet” akadálytalan szellőzőkeresztmetszetet jelent)

Felár az előző tétel szellőzőprofiljának poliészter porbevonatáért.

RAL-szám _____

_____ méter _____



Pozíció	Leírás	Mennyiségi egység		
---------	--------	-------------------	--	--

3. Őszi edzés.

A szellőzőrétegnek legalább 20 mm szélesnek kell lennie.

A szellőzőprofilokat legalább 50 cm²/folyóméter szabad szellőzőkeresztmetszettel kell beépíteni.

A szellőzőprofilokat megfelelő távolságban, kényszer nélkül kell az alszerkezetre szerelni, és a szigetelés síkjának irányába kell igazítani.

A rögzítőkonzolt a szellőzőnyílások közepére kell helyezni.

Alumínium alszerkezet esetén a megrendelő által biztosított szögvasakat kell használni. (vagy) Fa alszerkezet esetén a faléceket a profilok alkalmazásának megfelelően kell keretezni.

Az áthidaló szerkezetet a fal felőli oldaltól a homlokzatburkolat hátoldala felé kell elvégezni.

Az áthidalót F vagy U profilú homlokzati panelekkel kell kialakítani (Megjegyzés: a szerkezetet ennek megfelelően kell leírni).

Kivitelezés részletre szabva.

0

9309. számú védőelem Szellőzőszög 30x30 mm Szín alumínium natúr

Szabad szellőzőnyílás-keresztmetszet 92/92 cm² / folyóméter

_____ méter _____

(Megjegyzés: a „szabad szellőzőkeresztmetszet” akadálytalan szellőzőkeresztmetszetet jelent)

Felár a szellőzőprofil poliészter porbevonatáért a következőtől:
előző pozíció.

RAL-szám _____

_____ méter _____



Pozíció	Leírás	Mennyiségi egység	
---------	--------	-------------------	--

4. Ablakpárkány csatlakozás.

A szellőzőrétegnek legalább 20 mm szélesnek kell lennie.

A szellőzőprofilok szabad szellőzőkeresztmetszetének legalább 50 cm²/folyóméternek kell lennie.

A szellőzőprofilokat megfelelő távolságra, kényszer nélkül kell felszerelni, vagy ereszszelelőzőprofilokkal rögzíteni a homlokzati panelhez, és szépen illeszteni a ablakpárkányra rögzíteni.

A szellőzőprofilokat a szellőzőnyílások közepére kell rögzíteni.
Kivitelezés részletre szabva.

0

9309. számú védőelem Szellőzőszög 30x30 mm Szín alumínium natúr

Szabad szellőzőnyílás-keresztmetszet 92/92 cm² / folyóméter

_____ méter _____

(Megjegyzés: a „szabad szellőzőkeresztmetszet” akadálytalan szellőzőkeresztmetszetet jelent)

Felár az előző tétel profiljának poliészter porbevonatáért.

RAL-szám _____

_____ méter _____



Pozíció	Leírás	Mennyiségi egység	
---------	--------	-------------------	--

5. Alapozás.

Kialakítási változat: két részből álló, két szögprofilból álló, U-profil.

A szellőzőrétegnek legalább 20 mm szélesnek kell lennie.

Az alapterületen a szellőzőréteget a DIN 18516-1 szabvány szerinti szellőzőprofilokkal kell biztosítani. A szellőzőprofilokat legalább 50 cm²/folyóméter szabad szellőzőkeresztmetszettel kell beépíteni.

A szellőzőprofilokat megfelelő távolságra, kényszer nélkül kell felszerelni, és a szigetelés síkjának irányába kell igazítani.

Alumínium alszerkezet esetén a megrendelő által biztosított szögvasakat kell használni. (vagy) Fa alszerkezet esetén a faléceket a profilok alkalmazásának megfelelően kell keretezni.

A rögzítőkonzolt a szellőzőnyílások középre kell helyezni.

Az alapozást a fal felőli oldaltól a homlokzatburkolat hátoldaláig kell elvégezni.

Két részből álló szerkezetről van szó, amelyet szabványos profilok segítségével kell összeszerelni, ahol az egyik profilt fali konzolként rögzítik a falhoz, majd egy... az ellentétes szellőzőszög összekapcsolásához U-profil kialakításához. Falszegélyként szögprofilok vagy szellőzőszögek használhatók.

A fali tartót megfelelő távolságra kell a falhoz rögzíteni.
Kivitelezés részletre szabva.

0

A következőket kell fali konzolként felszerelni (példa):

9436. számú védőelem alumínium szögidom 50x50x0,8 mm

Természetes alumínium

A következő szellőzőnyílást kell beépíteni:

9309. számú védőelem Szellőzőszög 30x30 mm Szín alumínium natúr

_____ méter _____